

最新情報は
こちらから



- 金物
- 錠前・鍵
- 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ラバトリー金物
- 窓金物
- 網戸張替部材
- 連結金具・金網
- 家具金物
- ねじ・釘・アンカー

金物

- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

トイレ錠が使いやすい レバーハンドルに 取替可能に!

Webで詳細図面をご覧ください。 **売れ筋**
人気があります

- WCロック(下記「取替可能機種」参照)をレバーハンドルに取替できます。
- 切り欠きもねじ跡も台座の跡もそのままOK!
- 新規取付けにもおすすめです(取付け型紙付)。

製品動画を
ご覧いただけます。

金物 錠前
QR09-2



使いやすさと安全を考えた4つのポイント

1 施錠時には赤の表示でお知らせ。大きなツマミで施錠・解錠もしやすい!

2 非常時は廊下側からコインやドライバーで解錠できるため安心です。

3 衣服が引っかかりにくいよう、レバーの先を大きく扉側に曲げています。

バックセット53mm

4 レバーの操作角度が22°と小さく、開閉がラクラクです。

施工方法 ECLE バリアフリーレバーハンドル錠

■ 取付け前の、当製品作動確認。

取付け前にトイレ側本体レバーと廊下側レバーを組み合わせ、正しく作動するかどうか確認してください。

- レバーは作動しますか?
- レバーを動かしたとき、ラッチボルトは作動しますか?
- ツマミはスムーズに作動しますか?
- つまみを解錠から施錠にした時、廊下側の表示は赤になりますか? 又、レバーを動かした時ラッチボルトは固定されていますか?
- 確認後、トイレ側本体・廊下側本体ともに解錠状態に戻す。

■ トイレ側本体を取付ける。

- 本体レバーが解錠状態(ツマミが水平方向(横))になっていることを確認してください。トイレ側にセットし、4箇所を木ねじで止めてください。
- 廊下側レバーが解錠状態(非常解錠装置ミゾが縦)になっていることを確認してください。廊下側から、廊下側レバーを差し込みビスの位置を筆記用具で2箇所印を付け、廊下側レバーを外してください。印の所をキリで下穴を明け、再度廊下側レバーを差し込み2箇所を木ねじで止めてください。

〈取付完了〉

※この写真は外開き用です。

商品コード	仕様	品番	価格
701-0481	外開き用	MBL-WC53-S	1セット 4,950円 (税抜き)
701-0482	内開き用	MBL-WC53-U	

●バックセット:53mm ●扉厚:28~42mm ●受け金具(ストライク)付
※本製品は室内トイレ専用です。玄関等では使用しないでください。

取替可能機種:WCロック

GATEスタンダード表示錠	川口技研 ハイスイWC錠
川口技研 ホームWC錠	川口技研 ホームカラーWC錠
川口技研 宮殿1号WC錠	川口技研 宮殿1号WC錠

宮殿1号WC錠は取替可能ですが、既設商品の座が大きい為、跡が残ります。

※左右勝手どちらでもご使用いただけます。

外開き (廊下側に開くタイプ)

内開き (トイレ側に開くタイプ)

※左右吊元はそれぞれ兼用で取付けできます。

施工上のご注意

●廊下側とトイレ側で取付け位置がズレると、ロックを解錠した時にレバーを操作してもドアを開けられない恐れがあります。そのため、廊下側レバーは、ねじ止め前に必ず作動(施錠)確認をしていただきスムーズにレバーが動く位置に取付けてください。