


### レバーハンドル用 アダプター


レバーから外れる場合はこれを使用。シャックルに取り付け。

レバーの種類によっては、アダプターを使用しても外れてしまう恐れがございます。



### ドアノブ用 シャックル

本体を壁付する場合は外しておきます。



### キーストック本体

大容量の収納スペース。  
4ケタの数字を合わせて開閉