


LOVE  
is  
Wood


株式会社シモヤマ

# シモヤマ製木製踏台 取扱い説明書



## 設置の方法

- ①設置地面と框までの高さが水平であるかを確認します  
(左右で高さが違う場合には、アジャスターにて調整して下さい。)
- ②踏台を昇降しやすい高さに合わせて下さい。必ず仮置きしガタつきがない様に微調整して下さい。  
アジャスターは出しすぎると破損の原因になるので、木部分より45mm以上出さないようにして下さい。
- ③アジャスターは固定しないとガタつきの原因になるので、必ず固定用のナットをスパナ等の工具で確実締めて固定してください。
- ④壁固定金具を踏台の背面に、付属の皿ネジ2本で取り付けて下さい。  
金具は框、又は壁等に固定できる高さを調整して下さい。  
金具には皿木ねじを取り付けるための方向があります。皿彫りしてある側より皿木ねじを止めて下さい。
- ⑤踏台を設置して、壁固定金具を框、壁等に皿ネジ2本で固定して下さい。



## 梱包内容

番号	部品名	数量	単位
1	踏台本体	1	台
2	アジャスター※	4	個
3	壁固定金具	2	枚
4	固定用皿木ねじ M3×25	8	本
5	取扱い説明書	1	枚
オプション品	J200・300 取付金具	1	セット

※アジャスター無しの  
オーダー品には  
付属いたしません



## 危険・きけん

- ・昇降用踏み台の用途以外でご使用なさらないでください。
- ・転倒防止のため、壁固定金具で框・壁等に必ず固定してください。
- ・設置後、定期的にアジャスターの固定用ナットの緩みを確認してください。
- ・屋外で使用しないでください。ひび割れ破損の恐れがあります
- ・耐荷重100kg

商品の仕様は予告なく変更する場合があります