トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段·廊下

トイレ

浴室·洗面所

寝室·居間

屋外

#### バリアフリ-

接着・テープ・ 清掃·補修 水まわり

防犯

耐震·防災 収納•内装

ペット用品

建築資材

道具·工具 お役立ち

豆知識

ご利用方法

### たよレールSOTOE

**たよレール** ∮シリーズ

# ソトでも使える 置くだけ手すり。

■屋内・屋外どちらでも使える据置式手すりです。

■オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとし ても使用可能です。

手すりは

でもOK!

プレート中央

※スリム型だけで連結させることはできません。

■手すりの高さは750~900mmの間、50mmピッチで 4段階の調整ができます。

■ベースプレートはすべり止め加工付です。

[BZK-01/02/03/04 共通仕様]

●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ ●付負: デョップ・(水底)・一板 買い間(いづ) アルス・バース・ブール・合金、ベースプレート/スチール・樹脂被膜、関整ゴム/合成ゴム、支柱・座へ/ステンレス●色: 手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークプロンズ、ベースプレート/Rブラウン●性能: 抗菌仕様(手すり部)

※組立てには六角棒スパナ(呼び4)が別途必要です。





Webで詳細図面をご覧頂けます。

### 標準型(BZK-01/02)

重量:約17.8kg

### 貸与

マツ六

たよレールSOTOE片手すり BZK-01

040-4221

1台 91,000円 (税抜き)

TAIS 01265-000248





重量:約20.6kg

#### 貸与


マツ六

たよレールSOTOE両手すり BZK-02

040-4222 1台 134,000円 (税抜き)

TAIS 01265-000251





B7K-02

(単位:mm)

### スリム型(BZK-03/04)

※スリム型は単体で使用できません。

# 重量:約14.7kg

貸与

マツ六

たよレールSOTOE片手すり 040-4225 BZK-03

1台 91,000円 (税抜き)

TAIS 01265-000259



# 重量:約17.1kg

貸与

マツ六


たよレールSOTOE両手すり BZK-04


040-4226

1台 134,000円 (税抜き)

TAIS 01265-000261








(単位:mm)

### B7K-01/02 共通 たよレールSOTOE 関連商品



■たよレールSOTOEのベースプレートのガタツキを抑えるプレートです。 床の不陸に合わせて重ねてご使用ください。

につまづきが発生するような段差が生じないこと を確認してください。



10枚2

マツ六

たよレールSOTOE調整プレート

040-4301

BZKO-01

1セット(10枚入り) 1,100円(税抜き)

●材質:合成ゴム●色:黒

※両面テープなどでベースプレートに貼付ける仕様ではありません。

バリアフリー 手すり 屋外用手すり 室内用手すり トイレ用手すり 浴室用手すり 据置式手すり 手すり以外の商品 感染症対策 玄関 階段·廊下 トイレ 浴室·洗面所 寝室·居間 屋外

## わたレール連結対応表

わたレールを取付けられる手すり	わたレールN	わたレールNH	わたレールSH	わたレールEH	わたレールEK
たよレール	使用可	別売のわたレールN ジョイントに 取替えて使用して ください。	使用不可	別売のわたレールN ジョイントに 取替えて使用して ください。	付属のφ35·34·32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
たよレール high I型/R型	使用不可	付属のφ35·34 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。	付属のφ35·34 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。	付属のφ35·34 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。	付属のφ35·34·32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
たよレール high 支柱部 (I型/R型除く) 支柱部	使用可	別売の	別売の <b>φ32</b> 用 スペーサーを 使用して取付けて ください。	別売の <b>φ32</b> 用 スペーサーを 使用して取付けて ください。	付属の \$\phi 35.34.32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
たよレール high 手すり部 (I型/R型除く) 手すり部	使用可	別売のわたレールN ジョイントに 取替えて使用して ください。	別売のわたレールN ジョイントに 取替えて使用して ください。	別売のわたレールN ジョイントに 取替えて使用して ください。	付属のφ35·34·32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
たよレール high 屋外用 BZH-101-A	使用可	別売の φ 32 用 スペーサーを 使用して取付けて ください。	<mark>別売</mark> の φ 32 用 スペーサーを 使用して取付けて ください。	<mark>別売</mark> のφ32用 スペーサーを 使用して取付けて ください。	付属のφ35·34·32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
たよレール dan 連結可能範囲	使用不可	付属のφ35·34 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。	使用不可	付属のφ35·34 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。	付属の φ 35·34·32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
たよレール SOTOE	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	付属のφ35·34·32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。
既設の	別売のわたレールNH・ SH(受側)・EH用ジョイント に取替えて使用して ください。	付属の φ 35·34 兼用 スペーサー及び別売の φ 32 用スペーサーを使用 して取付けてください。	(縦手すり) 付属の φ 35・34 兼用 スペーサー及び別売の φ 32 用スペーサーを使用 して取付けてください。 (横手すり) 使用不可	付属の φ 35·34 兼用 スペーサー及び別売の φ 32 用スペーサーを使用 して取付けてください。	付属のφ35・34・32 兼用スペーサーを 使用して取付けて ください。

# バリアフリー

接着・テープ・ 清掃・補修 水まわり 防犯 耐震•防災

収納·内装

ペット用品

建築資材

道具・工具 お役立ち

豆知識 ご利用方法

### ▲ 使用上のご注意

●たよレールシリーズは他社製品と組み合わせたり、連結したりしないでください。●定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩み、締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。 ●たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている『取扱説明書』を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

#### マツ六わたレール関連商品

品 名	商品コード	品番	価格		
φ32スペーサー	040-3975	BZW-WM5	1個 700円 (税抜き)		
わたレールNジョイント	040-3976	BZW-WM6	1個 6,500円 (税抜き)		
わたレールNH・SH(受側)・EH用ジョイント	040-3993	BZW-WM18	1個 5,600円(税抜き)		

#### BZW-WM5

BZW-WM6

BZW-WM18





