バリアフリ-

金物 接着・テーフ

清掃·補修

水まわり

防犯

耐震·防災

収納•内装

ペット用品

建築資材

道具·工具 お役立ち

コーナ 豆知識

ご利用方法


ユニットバスにもインテリアバー


- ■ユニットバスおよびシステムバスルーム に後付けできる手すりです。
- ※設置条件はページ下をご確認ください。
- ■タッピンねじで固定するだけですので、 コア抜きなどの工程は不要です。













TOTO インテリアバー Iタイプ(UB後付けタイプ)

商品コード	品番	サイズ	価 格
826-0321	TS134GU4S#NW1	ϕ 32 \times 400mm	1本 18,700円 (税抜き)
826-0322	TS134GU6S#NW1	ϕ 32 \times 600mm	1本 20,100円 (税抜き)
826-0323	TS134GU8S#NW1	ϕ 32 \times 800mm	1本 21,500円 (税抜き)

●材質: ステンレス+軟質樹脂●前出寸法(手すり芯まで) : 65mm ●色: ホワイト ●付属品:タッピンねじ(φ6×20)14本 ※切りつめによる長さ調節はできません。 ※P.259の段差解消スペーサーは使用できません。

TOTO インテリアバー Lタイプ(UB後付けタイプ)

商品コード	品番	サイズ	価 格
826-0325	TS134GLU66S # NW1	φ32×600×600mm	1本 34,200円 (税抜き)

インテリアバー(UB後付けタイプ)設置条件

■材質:ステンレス+軟質樹脂●前出寸法(手すり芯まで):65mm ●色:ホワイト

表面がO.4mm以上の鋼板の壁

- ●付属品:タッピンねじ(ゆ6×20)20本 ※切りつめによる長さ調節はできません。
- ※P.259の段差解消スペーサーは使用できません。

→ 施工方法

インテリアバー(UB後付けタイプ)の施工

取付け前に

- ■手すりを取付ける壁表面が鋼板(0.4mm以 上)であることを確認してください。
- ■屋外や常時水に接する場所には取付けないで ください。変色や変形のおそれがあります。
- ■取付用開口位置は、壁パネルのつなぎ目から 100mm以上離してください。
- ■取付用開口位置の壁裏に給水・給湯配管がな いことを確認してください。




カバーをフランジよりはずす。

| フロボ部のカバーの取りはずし







3 シーリング

してください。

シリゴーン



※壁の表面材がわからない場合は、ユニットパスおよびシステムパスメーカーにお問い合わせください。

これが必要!

シリコン

防カビ剤入

コーク

P 532

① 下穴にシリコーンを塗布する。図のように、下穴が埋まるまで必ずシリコーンを塗布

②フランジを取付け面にあて、さらにシリコーンを塗布する。

図のように、フランジ穴がふさがるまで必ずシリコー

シリゴーン

位置決め

手すりの取付け位置を決め、φ3mm以下の下穴をあける。 市販のポンチを使用してマーキングを行うとスムー ズに下穴があけられます。

穴あけの際には、鉄鋼用のドリル刃を使用してください。

⚠ 施工上のご注意

⚠ 施工上のご注意

- ●指定寸法の下穴をあけることのできるドリルを使用してください。 ・ 相定サイズより大きな下穴をあけた場合、手すりがガタついたりは ずれたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。 ● 取付用開口位置の墜裏に給水・給湯配管がないことを確認してください。

4 エルボ部の取付け

②カバーを壁面に当たるまで押し付ける。

①フランジを取付け面にねじ止めする。 プノンンを取りり間にぬり止めする。 ねじを空転させないよう、最後は手締めで行い、ねじが フランジに接して半回転以上締め込まないでください。



●付属のタッピンねじ7本を必ず使用してください。●ドライバーの締め付けトルクが強すぎると、空転するおそれがあります。ねじを空転させないよう締め過ぎに十分注意してください。ねじを空転させると、手すりがガタついた り、はずれたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

ナチ鉄工用 ドリル P.786

これが必要!

5 継手部の取付け

①フランジを取付け面にねじ止めする。 ねじを空転させないよう、最後は手締めで行い、ねじがフランジに接して半 回転以上締め込まないでください。

②割りカバーを継手部に取付ける。 割りの凸部を継手の溝にはめ込みながら、 壁面へ当たるカバーを図のように開いて継 手部にはめ、裏側まで押し込んでください。



⚠ 施工上のご注意

●付属のタッピンねじ6本を必ず使用してください。●ドライバーの締め付けトルクが強すざると、 空転するおそれがあります。ねじを空転させないよう締か過ぎに十分注意してください。ねじを空転さ せると、手すりがガタついたり、はずれたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。 ●割りかバーを開くときは必要以上がバーが優壊や変形するおそれがあります。





① 取付けが完了したあと、ガタ ツキの確認をしてください。

を塗布してください。 フランジ

② 取付けが完了したあと、清掃

6 点検

を必ず行ってください。